



1. Koelvloeistof reservoir
2. Brandstoffilter
3. Oliepijlstok

4. Olievuldop
5. Remvloeistof
6. Start accu (onder afdekkap)

7. Luchtfiler
8. Ruitensproeiervloeistof
9. Zekeringenkast